

Vejledning:

07073 *AlgeFri N Proff Koncentreret*

AlgeFri N kan anvendes til tage, facader fliser, fortove, terrasser oma.

Produktet er godkendt af miljøministeriet, som det eneste i Danmark.

Produktet leveres i dunke med 20 l. koncentreret.

I Håndsprøjte:

Normal blanding 1 – 20 – ved kraftig begroning kan forholdet øges.

Højtrykssprøjte med tank:

Som hovedregel skal der efterlades min. 1 l. AlgeFri N pr. 200 kvadratmeter tag.

Blanding dog ikke mindre end 1 l. til 100 l. vand

Dvs. der udsprøjtes 0,5 l/ m².

Blanding tilpasses udstyr og påføringsmetode.



Vi anbefaler Alto skumlåse til påføring, da du her undgår de små flyvende partikler. Produktet skummer ikke meget, men du kan bedre styre forbruget og undgå alt for meget i tagrenden.

Vi kan nu tilbyde **Juhlius** Skumkoncentrat til AlgeFri N Professionel, som forlænger virketiden på særlig meget begroede tage og overflader.

07089 Juhlius Skumkoncentrat 1 l.

07090 Juhlius Skumkoncentrat 10 l.

Blanding 0,5 – 1 l. pr. 100 l. færdigblandet AlgeFri N

Maling af taget:

Taget sprøjtes med AlgeFri N mindst 8 dage før det skal males.

Før grunding og maling skal taget afrensens - vaskes med højtryksrensere.

Taget kan herefter grundes og males efter malingleverandørens anvisning.

Anbefalede personlige værnemidler ved sprøjtning:

Handsker - briller/ ansigtsskærm - P – 2 maske.

(Dog ingen krav)

Metaloverflader:

Tagrender og andet metal kan få misfarvninger af midlet og bør afdækkes.

Produktet kan svide planter.

Undgå unødvendig spild i afløb, så nedløb fra tage kobles fra og overskud opsamles og genbruges. Brug egnet sprøjteudstyr, så spild undgås.

Husk altid rensning af sprøjteudstyr efter brug med vand.